


nivelador de cais



manual gráfico de utilização

O nosso **nivelador automático** é equipado com dois cilindros elétricos de simples operação.


1. Active o cais pressionando o botão de arranque no quadro de comando, até o cais atingir o seu percurso máximo. Neste ponto o 'lábio' fica estendido.



2. Quando o lábio estiver totalmente estendido, liberte o botão de arranque. O cais baixará automaticamente, de forma lenta, até pousar no veículo.



3. Para colocar o cais na posição de repouso inicial, mantenha pressionado o botão e arranque, até o 'lábio' ficar completamente recolhido. Liberte o botão e o cais, irá descer lentamente até à posição inicial.



notas